

PETUNJUK PENGGUNAAN

APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)



Lepaskan pin pengaman pada APAR



Arahkan ujung selang ke sumber api



Tekan tuas pemicu untuk menyemprot



Semprot menyeluruh ke sumber api

